

## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dien je de motorunit van het apparaat, de USB-adapter, de USB-kabel of de batterij niet in water of een andere vloeistof te plaatsen.
3. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
4. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
5. Verwijder de batterij voordat je het apparaat in elkaar zet of uit elkaar haalt en voordat je het schoonmaakt. Haal de adapter uit het stopcontact door de stekker vast te pakken en deze uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan het netsnoer.
6. Raak geen bewegende onderdelen aan.
7. Breng geen veranderingen aan in het apparaat of de batterij en probeer deze niet te repareren.
8. Gebruik het apparaat of de USB-adapter niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Neem telefonisch contact op met de klantenservice van KitchenAid voor informatie over inspectie, reparatie of aanpassing. Zo blijven zowel de veiligheid van het apparaat als de accessoires gewaarborgd.
9. Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.

- 10.** Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
- 11.** Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
- 12.** Houd handen en keukengerei tijdens het mengen nooit in de mengbeker om ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Je kunt een pannenkoekjesgebruiker gebruiken, maar alleen wanneer het apparaat niet in werking is.
- 13.** De messen zijn scherp. Ga voorzichtig te werk.
- 14.** Gebruik een grote mengbeker of bereid kleinere hoeveelheden per keer bij het mengen van vloeistoffen, vooral als deze heet zijn. Op die manier voorkom je morsen.
- 15.** Om het risico op letsel te verkleinen, moet je de kom altijd goed op de basis plaatsen voordat je het mes plaatst.
- 16.** Controleer of het deksel veilig is vergrendeld voordat je het apparaat gebruikt.
- 17.** Gebruik geen verlengsnoer. Steek de adapter rechtstreeks in een stopcontact.
- 18.** Verbrand dit apparaat niet, ook niet als het ernstig beschadigd is. De batterijen kunnen ontploffen bij brand.
- 19.** Houd handen en keukengerei uit de buurt van het snijmes wanneer de hakmolen in werking is om het risico op ernstig letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Je kunt een pannenkoekjesgebruiker gebruiken wanneer het apparaat niet in werking is.
- 20.** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdt en voordat je het apparaat schoonmaakt.
- 21.** Zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
- 22.** Gebruik een grote mengbeker of bereid kleinere hoeveelheden per keer bij het mengen van vloeistoffen, vooral als deze heet zijn. Op die manier voorkom je morsen.
- 23.** Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.

- 24.** Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar in de uit-stand staat voordat je de batterij plaatst, het apparaat oppakt of het apparaat draagt. Het apparaat dragen met je vinger op de schakelaar of het apparaat onder spanning zetten als de schakelaar in de aan-stand staat, kan ongelukken veroorzaken.
- 25.** Laad de batterij alleen op met de door de fabrikant opgegeven adapter. De adapter, die geschikt is voor één bepaald type batterij, kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt met een ander type batterij.
- 26.** Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Gebruik van andere batterijen kan risico op lichamelijk letsel en brand opleveren.
- 27.** Als de batterij niet wordt gebruikt, houd die dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een geleidende werking kunnen hebben tussen de ene aansluitpool en de andere. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- 28.** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 29.** Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- 30.** Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
- 31.** Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
- 32.** Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde batterijen. Onderhoud aan beschadigde batterijen mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door een erkend centrum voor reparatie/onderhoud.

33. Gebruik het apparaat niet in de regen of in vochtige omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan de regen maar berg het binnenshuis op.
34. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
35. Gebruik de Mixstaaf, Hakmolen of Garde niet langer dan 1 minuut ononderbroken.
36. Pas goed op bij het leegmaken van de kom en tijdens het schoonmaken: giet hete vloeistoffen uiterst voorzichtig in de foodprocessor of blender. Door plotselinge stoomvorming kunnen deze uit het apparaat spetteren.
37. Verwijder lege batterijen uit het apparaat en voer deze op verantwoorde wijze af bij een inleverpunt.
38. Haal de batterij uit het apparaat als je het apparaat voor langere tijd opbergt.
39. Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
40. Oplaadbare batterijen moeten ook eerst uit het apparaat worden verwijderd voordat je ze oplaadt.
41. **BELANGRIJK:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.
42. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**.

## ELEKTRISCHE VEREISTEN

### USB-adapter:

**Ingangsvermogen:** 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

**USB-vermogen:** 5 VDC, 2 A

**Aanbevolen omgevingstemperatuur voor laden:** 5–40°C

**Externe batterij (lithium-ion):** 5KRB12

**Nominale spanning:** 10,8 VDC

**Maximale spanning:** 12 VDC

**NOTA:** Als de adapter niet volledig in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit zelf de adapter.

Gebruik de batterij of apparaten nooit in omgevingen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C. Hetzelfde geldt voor de omgeving waarin u de batterij of apparaten laadt of opbergt.

## VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

## AAN DE SLAG

### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Laad de batterij totdat deze volledig is opgeladen.
2. Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").
3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

**NOTA:** Het apparaat kan enigszins stoffig zijn. Dit komt door de gerecycleerde materialen waarmee de verpakking is gemaakt. Dit stof kun je er met een zachte doek afvegen.

### DE BATTERIJ OPLADEN

#### DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Bevestig de USB-kabel aan de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.
2. Steek de adapter in een stopcontact.

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

**NOTA:** Plaats de adapter niet in een omgeving waar het extreem heet of extreem koud is. Het apparaat werkt het beste bij een normale kamertemperatuur.

**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de variabele snelheidsregelaar niet is ingedrukt en dat de batterij niet in het apparaat zit als je onderdelen of accessoires bevestigt of verwijdert.

1. Plaats de batterij in het batterijvak aan de bovenzijde van het apparaat. Let erop dat deze goed is geplaatst. Het LED-lampje gaat branden en toont gedurende vijf seconden het batterijniveau, waarna het weer uit gaat.
2. Plaats de panbeschermer, als je die gebruikt, op een vlakke ondergrond. Om de panbeschermer te plaatsen, moet je de mixstaaf naar één kant van de bevestigingsklem kantelen. Trek vervolgens voorzichtig de andere bevestigingsklem naar buiten en duw de mixstaaf omlaag. Zorg dat de bevestigingsklemmen vastzitten op hun plaats.

3. Steek de Mixstaaf in de handgreep en draai deze om hem te vergrendelen. Druk eerst op de ontgrendelingsknop en houd deze ingedrukt, en druk vervolgens op de variabele snelheidsregelaar om te starten. Plaats je vrije hand boven op de mengbeker voor extra stabiliteit en om spetteren te voorkomen. Het LED-lampje gaat branden en toont gedurende vijf seconden het batterijniveau, waarna het weer uit gaat.

**NOTA:** Dompel de motorunit niet onder in vloeistoffen of andere mengsels.

4. Beweeg de draadloze staafmixer iets omhoog om de ingrediënten in de beker te verplaatsen. Beweeg hem langzaam omhoog terwijl je hem tegen de zijkant van de beker houdt. Herhaal dit proces totdat de ingrediënten de gewenste consistentie hebben.
5. Als je klaar bent, druk je op de ontgrendelknop voor de batterij. Houd deze ingedrukt om de batterij te verwijderen.

**TIP:** Een korte puls houdt in dat het apparaat om de seconde werkt. Gebruik de mixstaaf of garde niet langer dan 1 minuut ononderbroken.

## DE HAKMOLEN GEBRUIKEN

Snijd en hak rundvlees, ui, knoflook, kaas, wortels, noten, enz.

**NOTA:** Aanbevolen hoeveelheden ingrediënten bij gebruik van het hakmolenaccessoire: rauw vlees (181 gram), kaas (90 gram), groenten (400 g), kort pulseren totdat de ingrediënten de gewenste grootte hebben.

1. Plaats het hakmes in de hakmolen\*. Plaats de ingrediënten in de beker. Voor de beste resultaten snijd je de ingrediënten in blokjes van 2 cm.
2. Houd de motorunit boven de hakmolen en druk beide onderdelen tegen elkaar. Draai de motorunit niet op zijn plaats.
3. Druk eerst op de ontgrendelingsknop en houd deze ingedrukt, en druk vervolgens op de variabele snelheidsregelaar om te starten. Voor de beste resultaten gebruik je een pulserende beweging totdat de ingrediënten de gewenste consistentie hebben. Dit doe je door herhaaldelijk de variabele snelheidsregelaar in te drukken en los te laten.
4. Laat de variabele snelheidsregelaar los wanneer het hakken voltooid is.

## HET KLOPACCESSOIRE GEBRUIKEN

Gebruik dit accessoire voor het kloppen\* van slagroom, het opkloppen van eiwitten, het mengen van kookpudding, vinaigrettes en mousse of voor het maken van mayonaise.

1. Duw het klopassoire\* in de adapter totdat dit vastklikt. Duw het klopassoire\* in de motorunit en draai eraan om het te vergrendelen totdat het vastklikt.
2. Plaats de draadloze staafmixer in het mengsel. Druk eerst op de ontgrendelingsknop en houd deze ingedrukt, en druk vervolgens op de variabele snelheidsregelaar om te starten.

**NOTA:** Als je klaar bent, laat je de variabele snelheidsregelaar los en haal je de Draadloze staafmixer uit het mengsel.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdt en voordat je het apparaat schoonmaakt. Zorg ervoor dat de variabele snelheidsregelaar niet is ingedrukt als je onderdelen of accessoires bevestigt of verwijdt en zorg dat je de batterij hebt verwijderd voordat je dit doet.

1. Verwijder de mixstaaf, de panbeschermer en het klopassoire\* voordat je deze schoonmaakt.
2. Vaatwasserbestendige onderdelen, alleen bovenste rek: Panbeschermer, hakbeker\*, Klopper\*, Mengbeker en Deksel. Was de Mixstaaf af in een heet sopje.
3. Veeg de motorunit schoon met een vochtig doek. Je kunt mild afwasmiddel gebruiken, maar geen schurende schoonmaakmiddelen.

\*Alleen beschikbaar bij model 5KHBRV05 En 5KHBRV75.

# AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

## AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

## PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Agedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

## CONFORMITEITSVERKLARING

### VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

## VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

### BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel (**'Garantieverlener'**) verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

### NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België (**'Garantieverlener'**) verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

### 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.

- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,
- België: E-mailadres: [CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu)
- Nederland: E-mailadres: [CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu)
- Telefoonnummer België en Nederland: 00 800 381 040 26
- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

## 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

# PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>