VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. Endast EU: Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i en säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå.
3. Endast EU: Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten utom räckhåll för barn. Rengöring eller underhåll av apparaten ska inte utföras av ett barn utan överinseende av en vuxen.
4. För att undvika risk för elstötar får du inte placera apparatens basenhet, USB-adapter, USB-kabel eller batteri i vatten eller någon annan vätska.
5. Stäng av apparaten och ta bort batteriet när den inte används, innan du monterar eller demonterar delar och före rengöring.
6. Undvik kontakt med rörliga delar. Åsidosätt inte några säkerhetsfunktioner.
7. Använd aldrig apparaten om den har skadat batteri, adapter eller stickkontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning eller reparation eller elektrisk eller mekanisk justering. På så sätt säkerställs att apparatens och tillbehörens säkerhet upprätthålls.
8. Användning av delar/tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elstötar eller personskador.
9. Håll händer och redskap på avstånd från kniven när du använder hackaren för att minska risken för allvarlig personskada eller skador på apparaten. En slickepott kan användas, men bara när apparaten inte är igång.
10. Knivbladen är vassa. Var försiktig.

11. Placera aldrig knivbladet på basenheten utan att sätta fast skålen ordentligt, så minskar risken för skador.

12. Se till att locket är ordentligt låst på plats innan du använder apparaten.

13. Försök inte att koppla bort lockets spärrmekanism.

14. Använd inte en förlängningskabel. Anslut adaptern direkt till en strömkälla.

15. Bränn inte upp apparaten, även om den är skadad. Batteriet kan explodera vid brand.

16. Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

17. I avsnittet ”Skötsel och rengöring” finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.

18. Koppla bort batteriet från apparaten innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller placerar apparaten i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startas av misstag.

19. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter batteriet, lyfter apparaten eller bär den. Om du bär apparaten med fingret på strömbrytaren eller om apparaten är påslagen kan olyckor inträffa.

20. Ladda bara med den adapter som specificeras av KitchenAid. En adapter som passar för en viss typ av batteri kan utgöra en brandrisk när den används med ett annat slags batteri.

21. Använd endast apparater med KitchenAids 12 V-batteri. Användning av andra batterier kan medföra risk för skada eller brand.

22. När batteriet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning från den ena polen till den andra. Om batteripolerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.

23. Under dåliga förhållanden kan vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt. Om kontakt uppstår av misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp. Vätska som tränger ut ur batteriet kan orsaka irritation och brännskador.

24. Använd inte ett batteri eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbara beteenden som kan leda till brand, explosion eller risk för skador.
25. Utsätt inte ett batteri eller en apparat för brand eller höga temperaturer. Exponering för brand eller temperaturer över 129°C kan orsaka explosion.
26. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Om batteriet laddas felaktigt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan det skada batteriet och öka brandrisken.
27. Utför aldrig service på ett skadat batteri. Service av batteriet bör bara utföras av tillverkaren eller av auktoriserade tjänsteleverantörer.
28. Ställ inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en varm ugn.
29. Använd inte apparaten till något annat än det den är avsedd för.
30. Utsätt inte apparaten för regn – förvara den inomhus.
31. Använd inte apparaten i regn eller under blöta förhållanden.
32. Försök inte att modifiera eller reparera apparaten eller batteriet (om tillämpligt), utöver de åtgärder som anges i bruks- och skötselanvisningarna.
33. Var försiktig när du tömmer eller rengör skålen. När du häller het vätska i matberedaren eller blendern kan det bildas ånga och het vätska kan pressas ut.
34. Ta ut urladdade batterier ur apparaten och kassera dem på ett säkert sätt.
35. Ta ut batteriet om apparaten inte ska användas på en längre tid.
36. Om batteriet läcker tar du ut batteriet ur apparaten. Använd det inte igen.
37. Ta ut laddningsbara batterier ur apparaten innan du laddar den.
38. **VIKTIGT!** Använd bara med en USB-adpater som är godkänd för din marknad.

39. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:

- i personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
- på bondgårdar
- på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer eller
- i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Fullständig information om produktinformation, instruktioner och videor, inklusive garantiinformation finns **www.kitchenaid.se/produkttips**, **www.KitchenAid.eu.**

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

USB-adapter:

Effekt: 100–240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

USB-utgång: 5 V DC, 2 A

Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning: 5–40 °C

Sladdlös hackare:

Spänning: 12 V

Externt batteri (litiumjon): 5KRB12

Nominell spänning: 10,8 V DC

Maximal spänning: 12 V DC

OBS! Kontakta en behörig elektriker om USB-adaptern inte passar i strömkällan. Modifiera inte USB-adaptern på något sätt.

OBS! Använd, förvara eller ladda inte batterier eller produkter på platser där temperaturen är lägre än 10 °C eller högre än 40 °C.

KASSERING AV PRODUKTER MED LITIUMJONBATTERIER

Kassera alltid de batteridrivna produkterna enligt regionala, statliga och lokala bestämmelser. Kontakta en återvinningsstation i ditt område för information om återvinningsplatser.

KOM IGÅNG

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Ladda batteriet tills det är fulladdat.
2. Rengör alla delar och tillbehör (se avsnittet ”Skötsel och rengöring”).
3. Avlägsna allt förpackningsmaterial, om sådant finns.

OBS! Det kan finnas damm på produkten. Det beror på det återvunna material som används i förpackningen. Dammet kan tas bort med en mjuk handduk.

BATTERILADDNING

ANVÄNDA USB-KABELN

1. Anslut USB-kabeln till adaptern. Anslut den andra änden av USB-kabeln till batteriet.
2. Anslut USB-adaptern till en strömkälla.

PRODUKTANVÄNDNING

VIKTIGT! Se till att batteriet är fulladdat före användning.

1. Sätt i batteriet i batterifacket på baksidan av apparaten och se till att det sitter rätt. Lysdioden tänds och batterinivån visas i fem sekunder innan lysdioden släcks igen.
2. Placera skålen i spåren på basenheten med handtaget vänt mot basenhetens framsida.
3. Rotera och sänk drivadaptern och därefter knivbladet eller vispen (valfritt tillbehör) mitt i skålen tills det vilar mot skålens botten.
4. Lägg ingredienserna i skålen. Sätt på locket på skålen. Vrid tills det sitter fastlåst. Ett klick hörs när locket sitter på plats och är låst.

   OBS! Den sladdlösa hackaren kan ha antingen knivbladet eller visptillbehöret monterat, men inte båda. Försök inte använda båda samtidigt.
5. Starta genom att hålla in knappen nedåt (hastighet 1 eller 2). Lysdioden tänds och batterinivån visas i fem sekunder innan lysdioden släcks igen.

   VIKTIGT! Skålen och locket måste vara fästa på plats för att hackaren ska fungera.

   Använd påfyllnadsöppningen för att enkelt tillsätta flytande ingredienser när du gör dressing, majonnäs, såser med mera. Använd hällpipen för enkel servering.
6. Släpp knappen (hastighet 1 eller 2) när du vill sluta hacka.

   VIKTIGT! Försök inte ta bort skålen medan motorn fortfarande körs.
7. När du är klar tar du bort locket, drivadaptern och knivbladet så att du kan använda hällpipen.

   OBS! Lysdioden tänds och batterinivån visas i fem sekunder innan lysdioden släcks igen.
8. Håll in knappen för batteriupplåsning om du vill ta bort batteriet.
9. Rekommenderade volymer för den Multifunktionsblad kniven: rått kött (350 gr), ost (110 gr), grönsaker (7 dl), snabbpulsering tills önskad konsistens uppnås.

   TIPS! Snabbpulsering innebär att hackaren är på en sekund och av en sekund. Använd inte äggvispen kontinuerligt i mer än 2 minuter.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT: Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den. Ta bort batteriet innan du tar bort eller sätter fast delar och före rengöring.

1. Ta bort locket, knivbladet och drivadaptern.
2. **Delar som tål maskindisk – endast i det övre stället:** Skål, lock, visptillbehör, enhetsadapter och universalblad.
3. Torka av basenheten med en fuktig trasa. Sänk inte ner basenheten eller batteriet i vatten.

   OBS! Milt diskmedel kan användas, men använd inte slipande rengöringsmedel.

   OBS! Du bör alltid ta isär den sladdlösa hackaren efter rengöring så underlättas förvaringen.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

SOPSORTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med symbolen för återvinning ♺. De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndighetsbestämmelserna som reglerar avfallshantering.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

- Den här produkten är märkt i enligt med EU-direktivet rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att kassera den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
- Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte får slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR EU

Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, Ecodesign-direktivet 2009/125/EG, RoHS-direktivet 2011/65/EU och följande ändringar.

GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID (“GARANTI”)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien **(“garantiutfärdare”)** beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.
- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (därav följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats **www.konsumentverket.se** eller på **0771-42 33 00**.

1. OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1.b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.

b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:

Ett års fullständig garanti från inköpsdatum.

c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.

d) Garantin omfattar produkt utan defekter.

e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:
   - Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller
   - utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.

f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeek-Bever, Belgien, e-postaddress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**

g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produktdel ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produktdelen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produktdelen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produktdelen.

h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.

b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).

c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.

d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är har slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: **www.kitchenAid.eu**

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: **http://www.kitchenaid.eu/register**

©2023 Med ensamrätt.