

KitchenAid

FOOD PROCESSOR

5KFP0921E, 5KFP0921B

OWNER'S MANUAL

EN	Owner's Manual	2
DE	Bedienungsanleitung	11
FR	Le manuel d'utilisation	22
IT	Manuale del proprietario	34
NL	Gebruikershandleiding	43
ES	El manual del propietario	53
PT	Manual do proprietário	62
EL	Εγχειρίδιο Κατοχού	72
SV	Användarhandbok	82
NO	Brukerhåndbok	91
FI	Omistajan Opas	100
DA	Brugervejledning	109
IS	Notandahandbók	118
PL	Instrukcja Obsługi	127
CS	Uživatelská Příručka	137
TR	Kullanıcı Kilavuzu	146
UA	Посібник з експлуатації	155
AR	دليل المالك	1

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

⚠ GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

⚠ WAARSCHUWING

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Plaats de foodprocessor niet in water of andere vloeistoffen, om elektrische schokken te voorkomen.
3. Schakel het apparaat uit (O/Pulse) en trek de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdt en voordat je het apparaat schoonmaakt. Haal de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken en deze uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het netsnoer.
4. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.

5. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
6. Alleen voor de Europese Unie: Haal de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat je accessoires plaatst of verwijdt of het apparaat schoonmaakt.
7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
9. Raak geen bewegende onderdelen aan.
10. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
11. Als het netsnoer beschadigd raakt, moet dit worden vervangen door KitchenAid, zijn vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
12. Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
13. Gebruik het apparaat niet buiten.
14. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
15. Giet hete vloeistoffen uiterst voorzichtig in de foodprocessor. Door plotselinge stoomvorming kunnen deze uit het apparaat spetteren.
16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.

17. Houd handen en keukengerei uit de buurt van bewegende messen of schijven wanneer de foodprocessor in werking is om het risico op ernstig letsel of schade aan de foodprocessor te voorkomen. Je kunt een pannentikker gebruiken, maar alleen wanneer de foodprocessor niet in werking is.
18. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
19. Om het risico op letsel te verkleinen, moet je de kom altijd goed op het voetstuk plaatsen voordat je het mes of de schijven plaatst.
20. Zorg ervoor dat de kap goed is vergrendeld voordat je de foodprocessor gebruikt.
21. Doe voedsel nooit met de hand in het apparaat. Gebruik altijd de stamper.
22. Probeer het dekselvergrendelingsmechanisme niet te omzeilen.
23. Vul de kom niet tot boven de aangegeven maximale vullijn (of nominale inhoud) om letsel door schade aan het deksel of de kom te voorkomen.
24. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdt en voordat je het apparaat schoonmaakt.
25. Zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
26. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **www.KitchenAid.eu**. Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

ELEKTRISCHE VEREISTEN

Voedingsspanning: 220-240 volt

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 250 W

NOTA: Als de stekker niet geschikt is voor je stopcontact, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf.

RICHTLIJNEN VOOR KEUZE ACCESSOIRES

ACTIE	INSTELLING	VOEDSEL	ACCESSOIRE
Hakken	1 of O/Pulse	Kaas chocolade fruit verse kruiden noten tofu groenten	Roestvrijstalen multifunctioneel mes
Malen of Pureren	2 of O/Pulse		
Mixen	1		
Snijden	1	Fruit (zacht) Aardappelen Tomaten Groenten (zacht)	Omkeerbare snij-/raspschijf (snijkant)
	2	Kaas, chocolade, fruit (hard), groenten (hard)	
Raspen (fijn tot gemiddeld)	1	Aardappelen, Groenten (zacht)	Omkeerbare snij-/raspschijf (raspkant)
	2	Kool, kaas, chocolade, fruit (hard), groenten (hard)	
Kneden	O/Pulse of 2	Gistdeeg	Deegmes
Julienne	1	Groenten (zacht)	Julienneschijf
	2	Groenten (hard)	

HET PRODUCT GEBRUIKEN

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Was voordat je de foodprocessor de eerste keer gebruikt alle onderdelen en accessoires of met de hand, of in de vaatwasser (zie het gedeelte 'Reiniging van de foodprocessor'). Je foodprocessor is zo ontworpen dat alle accessoires in de mengkom kunnen worden bewaard.

1. Til de dekselgrendel omhoog om het deksel te ontgrendelen. Kantel het deksel van de mengkom naar achteren en til het recht omhoog, zodat het scharnier van het deksel uit het scharnier van de handgreep komt.
2. Verwijder alle onderdelen en accessoires uit de mengkom en til de stamper uit de vulopening.

DE FOODPROCESSOR IN ELKAAR ZETTEN

BELANGRIJK: Plaats de foodprocessor op een droog, vlak werkblad met de bedieningselementen naar voren gericht. Steek de stekker van de foodprocessor pas in het stopcontact als deze volledig in elkaar is gezet.

1. Plaats de mengbak op het voetstuk en lijn de handgreep uit met de omhoog staande knop aan de rechterkant van het voetstuk. De kom klikt op zijn plaats en moet vlak tegen het voetstuk liggen wanneer deze goed is uitgelijnd.
2. Plaats de aandrijfadapter in de mengkom en laat hem op de aandrijfpin zakken.
NOTA: Om de montage te vergemakkelijken, breng je het gewenste mes of de gewenste schijf aan voordat je het deksel van de mengkom bevestigt.
3. Om het deksel van de mengkom te bevestigen, haak je het scharnier van het deksel in het scharnier van de handgreep op de mengkom en sluit je het deksel.
4. Zodra de mengkom is gesloten, duw je het scharnier van het deksel omlaag in de vergrendelde stand.

NOTA: De foodprocessor werkt alleen als het deksel van de mengkom volledig is gesloten en de mengkom goed op het voetstuk is geplaatst.

HET MULTIFUNCTIONELE MES OF DEEGMES PLAATSEN

1. Plaats het mes op de aandrijfadapter. Draai het mes zodat het naar beneden valt naar de bodem van de adapter.
2. Plaats de mengkom en zorg ervoor dat de dekselgrendel omlaag wordt geduwd naar de vergrendelde stand.

DE OMKEERBARE SNIJ-/RASPSCHIJF OF DE JULIENNESCHIJF PLAATSEN

1. **Om te schaven:** Draai de schijf zodat het verhoogde krulmes naar boven is gericht.
Om te raspen: Draai de schijf zo dat de kleine, verhoogde raspessen naar boven zijn gericht.
Voor julienne: Plaats de schijf zodat het verhoogde krulmes naar boven is gericht.
De schijf kan in twee verschillende standen worden geplaatst: hoog boven in de kom om te verwerken en lager in de kom voor opslag.
NOTA: De schijf zal wel werken in de opslagstand, maar niet even goed. Zorg ervoor dat de schijf zich op dezelfde hoogte als de bovenkant van de kom bevindt voor de beste prestaties.
2. Houd de schijf vast bij de middelste naaf en laat deze op aandrijfadapter zakken, waarbij je de markeringen op de middelste naaf van de schijf uitlijnt met de markeringen op de adapter. Wanneer deze goed is geplaatst, moet de schijf zich op dezelfde hoogte bevinden als de bovenkant van de kom. Als de schijf in de opbergstand valt, tilt deze dan naar buiten, draai hem 90° en laat hem weer zakken.

3. Plaats de mengkom en zorg ervoor dat de dekselgrendel omlaag wordt geduwd naar de vergrendelde stand.

DE JULIENNESCHIJF GEBRUIKEN

1. Plaats het juliennemes in de processor met het mes naar boven gericht. Doe de dekselvergrendeling in de vergrendelde stand.
2. Bereid de ingrediënten voor door ze in stukjes van ongeveer 25 mm te snijden; kort genoeg dat de groenten in de vulopening passen.
3. Doe de ingrediënten horizontaal in de vulopening terwijl de processor is uitgeschakeld.
4. Plaats de stamper boven op de ingrediënten om lichte druk uit te oefenen en zet het apparaat vervolgens op stand 1 of 2 (raadpleeg de tabel voor instructies over welke stand je moet gebruiken).

DE FOODPROCESSOR BEDIENEN

WAARSCHUWING

Gevaar: draaiend mes



Gebruik altijd de stamper.

Steek geen vingers in de openingen.

Houd het toestel uit de buurt van kinderen.

Doet u dat niet, dan kan dat amputatie of snijwonden tot gevolg hebben.

Controleer voordat je de foodprocessor gebruikt of de mengkom, de messen en het deksel van de mengkom goed op het voetstuk zijn bevestigd (zie het gedeelte 'De foodprocessor in elkaar zetten').

1. Druk op 1 of 2 om het apparaat in te schakelen. De foodprocessor werkt ononderbroken en het indicatielampje brandt.
Druk nogmaals op 1 of 2 of druk op O/Pulse om de functie uit te schakelen.
2. **De Pulse-functie gebruiken:** Druk op O/Pulse voor korte salvo's of houd ingedrukt voor langere salvo's. De Pulse-functie werkt alleen op hoge snelheid. De foodprocessor wordt uitgeschakeld wanneer je de O/Pulse-knop loslaat.
3. Als je klaar bent, druk je op de knop O/Pulse. Het indicatielampje gaat uit en het mes of de schijf stopt langzaam.
4. Wacht tot het mes of de schijf volledig tot stilstand is gekomen alvorens de mengkom te verwijderen. Schakel de foodprocessor uit voordat je het deksel van de mengkom verwijdert of voordat je de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact haalt.

DE 2-IN-1 VULTRECHTER GEBRUIKEN

De 2-in-1 vulopening is voorzien van een 2-delige stamper. Als je kleine items wilt snijden of raspen, plaats dan de 2-delige stamper in de vultrechter.

Gebruik de kleine vulopening en stamper voor kleine of smalle ingrediënten zoals afzonderlijke wortels of bleekselderijstengels.

Vul de kleine duwer met de gewenste hoeveelheid olie om langzaam olie in ingrediënten te laten druppelen. Een kleine opening in de onderkant van de stamper zorgt dat de olie met een constante snelheid druppelt.

HET VERWIJDEREN VAN VERWERKTE ETENSWAREN

1. **De foodprocessor uitschakelen:** Druk op de knop O/Pulse en haal de stekker uit het stopcontact alvorens de foodprocessor uit elkaar te halen.

2. Til de dekselgrendel op om het deksel van de mengkom te ontgrendelen en til dan het deksel op om het te verwijderen.
3. Als je de schijf gebruikt, verwijder deze dan voordat je de kom verwijderd. Houd de schijf vast bij de middelste naaf en til hem recht omhoog.
4. Verwijder de aandrijfadapter en het accessoire, indien van toepassing. Het mes blijft op zijn plaats op de aandrijfadapter wanneer je de adapter verwijderd.
5. Til de mengkom van het voetstuk om voedsel met een spatel uit de kom te verwijderen.

AANBEVOLEN GEBRUIK EN NUTTIGE TIPS

HET DEEGMES GEBRUIKEN

Het deegmes is ontworpen voor het snel en grondig mengen en kneden van gistdeeg. Gebruik voor het beste resultaat O/Pulse om de droge ingrediënten te mengen en ga over naar stand 2 zodra je water toevoegt.

De maximaal aanbevolen hoeveelheid is 375 (3 kopjes) bloem en 260 g/ml water, met een maximale duur van 2 minuten op hoge snelheid.

HET MULTIFUNCTIONELE MES GEBRUIKEN

Het multifunctionele mes wordt gebruikt voor het hakken en pureren van ingrediënten zoals fruit, groente, noten en bonen/peulvruchten. Met dit mes kun je ook vlees malen zoals rundvlees, kip en varkensvlees.

De maximaal aanbevolen hoeveelheid is 200 g rundvlees op hoge snelheid met een maximale duur van 10 seconden.

HET KLOPACCESSOIRE GEBRUIKEN

Het klopaccesoire wordt gebruikt om snel en grondig te kloppen en op te schuimen. Gebruik voor het beste resultaat O/Pulse om te kloppen/op te schuimen tot de gewenste textuur.

De maximaal aanbevolen capaciteit voor vloeistof is 500 g op hoge snelheid gedurende maximaal 2 minuten.

DE SCHAAF- EN RASPSCHIJVEN GEBRUIKEN

De schaaaf-/raspschijf wordt gebruikt voor het snijden en raspen van fruit, groente, kaas en meer.

De maximaal aanbevolen capaciteit voor het raspen of snijden van ingrediënten is 500 g gedurende maximaal 2 minuten.

DE JULIENNESCHIJF GEBRUIKEN

De julienneschijf wordt gebruikt om ingrediënten zoals wortels, komkommers of aardappels fijn te hakken. Raadpleeg de 'Richtlijnen voor snelheidskeuze' voor meer informatie.

De maximaal aanbevolen capaciteit voor het fijnhakken van ingrediënten is 500 g op hoge snelheid gedurende maximaal 2 minuten.

ONDERHOUD EN REINIGING

BELANGRIJK: De BPA-vrije kom moet op een speciale manier worden gehanteerd. Volg deze richtlijnen als je ervoor kiest om een vaatwasmachine te gebruiken in plaats van de kom met de hand af te wassen. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijderd en voordat je het apparaat schoonmaakt.

1. Druk op de knop O/Pulse en haal de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact alvorens te beginnen met schoonmaken.

2. Veeg het voetstuk en het snoer schoon met een warme, vochtige doek en veeg schoon met een vochtige doek. Droog grondig af met een zachte doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Dompel het voetstuk niet onder in water of een andere vloeistof.
3. Alle onderdelen zijn vaatwasserbestendig in het bovenste rek. Leg de kom niet op zijn kant. Droog alle onderdelen grondig af na het afwassen. Gebruik een milde vaatwassercyclus zoals voor normale vaat. Vermijd cycli met hoge temperaturen.
NOTA: Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes als je de onderdelen van de foodprocessor met de hand afwast. Deze kunnen krassen achterlaten en de kom en deksel er troebel uit laten zien.
4. Je kunt tot twee messen en drie schijven en de aandrijfadapter in de mengkom opbergen wanneer de foodprocessor niet wordt gebruikt. Bovendien kan het koelkastdeksel op de werkkom worden opgeborgen met daarbovenop het mengkomdeksel. Wikkel het netsnoer om de opbergruimte voor het snoer aan de onderkant van het voetstuk en maak de stekker vast door deze aan de behuizing vast te klemmen.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merktken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE (‘GARANTIE’)

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 044.1.626.053 RPR Brussel (**‘Garantieleverler’**) verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de ‘Garantie’) overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België (**‘Garantieleverler’**) verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieleverler verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieleverler zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieleverler, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
 - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieleverler het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieleverler bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieleverler. De Garantieleverler zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieleverler of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.


2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>



KitchenAid

©2022 All rights reserved.