



Quick Start Washer Guide

We have taken great care to give your new washer the most convenient and easy-to-use features. Use this guide to help optimize the use of your washer. Consult your Use & Care Guide for more detailed instructions.

For questions about features, operation, performance, parts, accessories or service call: 1-800-253-1301. In Canada, for assistance call: 1-800-461-5681. For installation and service call: 1-800-807-6777.

⚠ **WARNING**



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.



START

Place sorted laundry in washer. Close washer door.

Open dispenser drawer completely.

Add detergent, bleach and fabric softener.

Push in dispenser drawer completely.

Press CONTROL ON.

Select wash cycle.

Press HOLD TO START or select DELAY WASH (on some models) to start wash at a later time. Door locks automatically during washer operation.



DETERGENT USE

For optimal results, use a High Efficiency (HE) detergent.

Make sure the liquid/powder detergent separator is in the proper position.

For more information, consult your Use & Care Guide.



ADD A GARMENT

Allows you to add garments to the washer after the wash cycle begins. The ADD A GARMENT indicator light will illuminate for the first 8 minutes, at which time, you can:

Press PAUSE/CANCEL. (Door unlocks.)

Add garments. (Close washer door.)

Press HOLD TO START to restart.

This feature is not available for the high water cycles: Delicate/Casual, Silk, Wool, and Hand Washables.



OPTIONS and MODIFIERS

To manually change the factory default settings for spin speeds, water temperature and other options before wash cycle begins:

Press CONTROL ON.

Select wash cycle.

Select desired OPTIONS and MODIFIERS.

Press HOLD TO START or select DELAY WASH (on some models) to start wash at a later time.

To make changes during wash cycle:

Press PAUSE/CANCEL.

Select desired OPTIONS and MODIFIERS.

Press HOLD TO START or select DELAY WASH (on some models) to start wash at a later time.

NOTE: To help protect your garments, not all OPTIONS and MODIFIERS can be selected with all wash cycles.



CONTROL LOCK

To lock your washer settings and prevent unintended cycle or option changes during washer operation:

Press and hold END OF CYCLE signal for 3 seconds.

CONTROL LOCK is activated. (The status light remains illuminated while feature is engaged.)

To deactivate CONTROL LOCK:

Press and hold END OF CYCLE signal for 3 seconds.

Stain Removal Guide											
Stain	 Ballpoint pen/ Ink	 Blood	 Chocolate	 Coffee	 Cosmetics	 Dirt, Mechanical oil	 Grass	 Ketchup/ Tomato products	 Mud	 Perspiration, Deodorants	 Ring around the collar
Use Liquid Chlorine or Color-Safe Bleach	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
Use Suggested Wash Cycle	Whitest Whites	Cold or Warm Prewash Normal	Warm Soak/ Prewash Heavy Duty	Warm Soak/ Prewash Whitest Whites	Heavy Duty	Warm Soak Prewash Heavy Duty	Whitest Whites	Whitest Whites	Warm Soak/ Prewash Whitest Whites	Heavy Duty	Normal/Casual

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora

Hemos tenido sumo cuidado de proporcionarle a su nueva lavadora las características más convenientes y fáciles de usar. Use esta guía para ayudarle a usar su lavadora de modo óptimo. Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones más detalladas.

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: 1-800-253-1301. En Canadá, para obtener asistencia llame al: 1-800-461-5681. Para la instalación y el servicio técnico, llame al: 1-800-807-6777.

⚠ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.



INICIO

Coloque la ropa previamente separada en la lavadora. Cierre la puerta de la lavadora.

Abra completamente el cajón del depósito.

Agregue el detergente, blanqueador y suavizante de telas.

Empuje el cajón del depósito completamente hacia adentro.

Presione Control encendido (CONTROL ON).

Seleccione el ciclo de lavado.

Presione Sostenga para iniciar (HOLD TO START) o seleccione Retraso de lavado (DELAY WASH) (en algunos modelos) para comenzar a lavar más tarde. La puerta se traba automáticamente durante el funcionamiento de la lavadora.



USO DE DETERGENTE

Para obtener óptimos resultados, use un detergente de alto rendimiento (HE).

Asegúrese de que el separador de detergente líquido/en polvo esté en la posición correcta. Para obtener más información, consulte su Manual de uso y cuidado.



AGREGADO DE PRENDAS (ADD A GARMENT)

Le permite agregar prendas a la lavadora después de que haya comenzado el ciclo. La luz indicadora de ADD A GARMENT se encenderá durante los primeros 8 minutos, tiempo en el que usted puede:

Presionar Pausa/Anulado (PAUSE/CANCEL). (La puerta se destraba.)

Agregar prendas. (Cierre la puerta de la lavadora.)

Presionar Sostenga para iniciar (HOLD TO START) para volver a comenzar.

Esta característica no está disponible en los ciclos con gran cantidad de agua: Ropa delicada/Informal (Delicate/Casual), Seda (Silk), Lana (Wool) ni de Lavado a mano (Hand Washables).



OPCIONES y MODIFICADORES

Para cambiar manualmente los ajustes programados de fábrica de velocidad de exprimido, la temperatura del agua y otras opciones antes de comenzar el ciclo de lavado:

Presione Control encendido (CONTROL ON).

Seleccione el ciclo de lavado.

Seleccione las opciones (OPTIONS) y modificadores (MODIFIERS) deseados.

Presione Sostenga para iniciar (HOLD TO START) o seleccione Retraso de lavado (DELAY WASH) (en algunos modelos) para comenzar a lavar más tarde.

Para hacer cambios durante el ciclo de lavado:

Presione Pausa/Anulado (PAUSE/CANCEL).

Seleccione las opciones (OPTIONS) y modificadores (MODIFIERS) deseados.

Presione Sostenga para iniciar (HOLD TO START) o seleccione Retraso de lavado (DELAYWASH) (en algunos modelos) para comenzar a lavar más tarde.

NOTA: Para ayudar a proteger sus prendas, no todas las opciones (OPTIONS) y modificadores (MODIFIERS) pueden seleccionarse con todos los ciclos de lavado.



BLOQUEO DE CONTROL

Para bloquear los ajustes de la lavadora y evitar cambios no intencionales de ciclos u opciones durante el funcionamiento de la lavadora:

Presione y sostenga la señal de fin de ciclo (END OF CYCLE SIGNAL) por 3 segundos.

Se activará el bloqueo de control (CONTROL LOCK). (La luz de estado permanece iluminada mientras la característica esté activada.)

Para desactivar CONTROL LOCK:

Presione y sostenga la señal de fin de ciclo (END OF CYCLE SIGNAL) por 3 segundos.

Guía para la eliminación de manchas

Mancha											
Use blanqueador líquido con cloro o no decolorante	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
Use en el ciclo de lavado sugerido	Blancos Blanquísimos (Whitest Whites)	Prelavado con agua tibia o fría Normal	Remojo con agua tibia/Prelavado Lavado intenso	Remojo con agua tibia/Prelavado Blancos Blanquísimos	Lavado intenso	Remojo con agua tibia/Prelavado Lavado intenso	Blancos Blanquísimos	Blancos Blanquísimos	Remojo con agua tibia/Prelavado Blancos Blanquísimos	Lavado intenso	Normal/Informal

Guide de mise en marche rapide de la laveuse

Nous avons pris beaucoup de soins pour munir votre nouvelle laveuse des caractéristiques les plus commodes et les plus faciles à utiliser. Ce guide pratique vous aidera rapidement à obtenir la meilleure utilisation de votre laveuse. Consultez votre guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions plus détaillées.

Si vous avez des questions concernant les caractéristiques, le fonctionnement, la performance, les pièces, les accessoires ou l'entretien, composer le 1-800-253-1301. Au Canada, pour obtenir de l'assistance, composer le 1-800-461-5681. Pour l'installation et le service, composer le 1-800-807-6777.

⚠AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.



MISE EN MARCHÉ

Placer la charge triée dans la laveuse. Fermer la porte de la laveuse.

Ouvrir le tiroir du distributeur complètement.

Ajouter le détergent, l'agent de blanchiment et l'adoucissant.

Pousser le tiroir du distributeur complètement.

Appuyer sur CONTROL ON (Activation).

Choisir le programme de lavage.

Appuyer sur HOLD TO START (mise en marche) ou sélectionner DELAY WASH (lavage différé) (sur certains modèles) pour mettre la laveuse en marche plus tard. La porte se verrouille automatiquement pendant que la laveuse fonctionne.



UTILISATION DE DÉTERGENT

Pour des résultats optimaux, utiliser un détergent à haute efficacité (HE).

S'assurer que le séparateur de détergent liquide ou en poudre est dans la bonne position.

Pour plus de renseignements, voir le Guide d'utilisation et d'entretien.



AJOUTER UN VÊTEMENT

Vous pouvez ajouter des vêtements après le début du programme. Pendant les 8 premières minutes, le témoin ADD A GARMENT (ajouter un vêtement) est allumé. Durant ce délai, vous pouvez :

Appuyer sur PAUSE/ CANCEL (pause/ annulation). La porte se déverrouille.

Ajouter les articles et fermer la porte de la laveuse.

Appuyer sur HOLD TO START pour remettre la machine en marche.

Cette caractéristique n'est pas disponible pour les programmes utilisant beaucoup d'eau : délicat/ tout-aller, soie, lainages et articles lavables à la main.



OPTIONS et MODIFICATEURS

Pour changer manuellement les réglages de l'usine pour les vitesses d'essorage, la température de l'eau et les autres options avant que le programme de lavage commence :

Appuyer sur CONTROL ON (Activation).

Choisir le programme de lavage.

Choisir les OPTIONS et MODIFICATEURS désirés.

Appuyer sur HOLD TO START (mise en marche) ou sélectionner DELAY WASH (lavage différé) (sur certains modèles) pour mettre la laveuse en marche plus tard.

Pour faire des changements durant le programme de lavage :

Appuyer sur PAUSE/CANCEL.

Choisir les OPTIONS et MODIFICATEURS désirés.

Appuyer sur HOLD TO START (mise en marche) ou sélectionner DELAY WASH (lavage différé) (sur certains modèles) pour mettre la laveuse en marche plus tard.

REMARQUE : Pour protéger vos vêtements, on ne peut choisir toutes les OPTIONS et tous les MODIFICATEURS avec tous les programmes de lavage.



VERROUILLAGE

Pour verrouiller les réglages de la laveuse et empêcher un programme non désiré ou des changements d'options au cours du fonctionnement de la laveuse :

Appuyer sans relâcher sur le signal END OF CYCLE pendant 3 secondes.

CONTROL LOCK (verrouillage) est activé. (Le témoin lumineux demeure illuminé pendant que le verrouillage est activé.)

Pour désactiver la caractéristique de VERROUILLAGE :

Appuyer sans relâcher sur le signal END OF CYCLE pendant 3 secondes.

Guide de détachage

Tache											
Utiliser de l'eau de Javel ou un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
Utiliser le programme de lavage suggéré	Blancs les plus blancs	Prélavage froid ou tiède Normal	Trempage tiède/ prélavage Service rigoureux	Trempage tiède/ prélavage Blancs les plus blancs	Service rigoureux	Trempage tiède/ prélavage Service rigoureux	Blancs les plus blancs	Blancs les plus blancs	Trempage tiède/ prélavage Blancs les plus blancs	Service rigoureux	Normal/Tout-aller