



La apariencia puede variar según el modelo.

Guía de referencia rápida

Uso de la secadora de alto rendimiento

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o un incendio.

5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*



More Time (Más tiempo) y Less Time (Menos tiempo) solo se pueden usar con los ciclos de Timed Dry (Secado programado) y Quick Dry (Secado rápido).

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA



Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Además, limpie el ducto de escape por lo menos cada 2 años.

2 CARGUE LA SECADORA



6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*



Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) agrega hasta 150 minutos de rotación periódica después de que termina el ciclo para evitar las arrugas. Reduce Static (Reducción de estática) introduce una pequeña cantidad de humedad para reducir la estática. El vapor agrega vapor para suavizar las arrugas. La señal de ciclo emitirá un tono al final del ciclo. Control Lock (Bloqueo de control) evita los cambios accidentales en opciones o preferencias.

3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO



4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



Presione la perilla Extra Power (suministro eléctrico adicional) para agregar 10 minutos de tiempo de secado para cargas difíciles de secar.

7 CONFIGURE PARA HABILITAR EN FORMA REMOTA, SI LO DESEA



Primero, conecte la secadora a su red domiciliar de Wi-Fi con WiFi Connect (consulte maytag.com/connect o la aplicación Maytag para obtener más detalles). Luego presione REMOTE ENABLE (Habilitación remota) cada vez que desee controlar su secadora de manera remota. Abrir la puerta de la secadora cancela la función Remote Enable (Habilitación remota).

8 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



Hold to Start

Después que la pantalla muestra la cuenta regresiva "3-2-1" y la secadora comienza a funcionar, suelte el botón. Mantener presionado el botón después de que comience el ciclo puede provocar que el ciclo se cancele.



*NOTA: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.