DRYER CYCLE GUIDE

W11621598B

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Sensor Cycles

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Heavyweight items such as jeans, towels or heavy work clothes.	HEAVY DUTY	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default and longer cycle time to dry large loads of heavy weight, hard to dry items.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	NORMAL	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default to dry large loads of mixed fabrics and items.
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items.	WRINKLE CONTROL	High Medium **Low** Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses a Low heat as default for improved moisture removal and enhanced fabric care.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear.	DELICATES	High Medium Low **Extra Low**	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Extra Low heat as default to gently dry delicate objects.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	MORE DRY	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default to dry large loads of Mixed Fabrics and items, with slightly higher temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "More Dry" results.
Jackets, comforters, pillows.	BULKY ITEMS	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	LESS DRY	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	 Uses Medium heat as default to dry loads of Mixed Fabrics and items, with slightly lower temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "Less Dry" results.
Large loads of jeans, towels and heavyweight items.	TOWELS	**High** Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	 This is a long cycle with High heat as default. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.

The Pet Pro Modifier adds time to the end of cycle to boost hair removal performance. The heating system is turned off during this time to protect clothing from over drying.

Steam Refresh Cycle (on some models)

Steam cycles are designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle.

Items to Refresh:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Shirts, blouses and slacks	STEAM REFRESH	High **Medium**	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro Mute Cycle Signal Pet Pro	 Use to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. Do not add dryer sheets.

Timed Cycles

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. If settings are changed, the new settings will be remembered (except on Quick Dry). If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Any Load.	TIMED DRY	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	 Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Small loads and sportswear.	QUICK DRY	High **Medium** Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	 For small loads of 3-4 items.
Foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics.	AIR ONLY	**N/A**	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	 Uses unheated air to dry heat-sensitive items

Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.

 **Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.

 **Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

 **Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décè ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programmes de détection

Utiliser des programmes avec Sensor (Détection) pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. En cas de panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et certaines caractéristiques ne sont pas offerts sur chaque modèle. Les réglages et les options ne sont pas tous accessibles sur chaque programme.

REMARQUE : Les températures indiquées **en gras** sont les réglages utilisés par défaut pour ce programme. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options disponibles :	Détails du programme :
Articles lourds comme les jeans, les serviettes ou les vêtements de travail.	HEAVY DUTY (SERVICE INTENSE)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Utilise une chaleur moyenne (Medium) par défaut et une durée de programme plus long pour sécher de grandes charges d'articles lourds et difficiles à sécher.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours côtelé.	NORMAL	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Utilise le niveau de chaleur moyen par défaut pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.
Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers.	WRINKLE CONTROL (ANTIFROIS-SEMENT)	High (Élevée) Moyen **Low (Basse)** Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	Utilise une chaleur basse par défaut pour améliorer l'élimination de l'humidité et l'entretien des tissus.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options disponibles :	Détails du programme :
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme.	DELICATES (VÊTE-MENTS DÉLICATS)	High (Élevée) Moyen Low (Basse) **Extra Low (très basse)**	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Utilise une chaleur très basse (Extra Low) par défaut pour sécher en douceur les objets délicats.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours côtelé.	MORE DRY (PLUS SEC)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Utilise un niveau de chaleur Medium (Moyenne) par défaut légèrement supérieure à celle d'un programme Normal pour sécher de grandes charges de tissus et d'articles mixtes et obtenir un résultat « plus sec ».
Vestes, couettes, oreillers.	BULKY ITEMS (ARTICLES VOLUMI-NEUX)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sécheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours côtelé.	LESS DRY (MOINS SEC)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Utilise une chaleur moyenne (Medium) par défaut légèrement inférieure à celle du programme Normal pour sécher une charge de tissus et d'articles mixtes et obtenir un résultat « moins sec ».
Charges importantes composées de jeans, de serviettes et d'articles lourds.	TOWELS (SERVIET-TES)	**High (Élevée)** Moyen Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 Il s'agit d'un programme long à chaleur élevée (High) par défaut. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds.

La fonction Pet Pro (Animaux) ajoute du temps à la fin du programme pour permettre d'enlever plus de poils. Le chauffage est éteint pendant cette période pour que les vêtements ne sèchent pas de façon excessive.

Programmes Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur) (sur certains modèles)

Les programmes avec vapeur sont conçus pour être utilisés avec les charges sèches afin d'aplanir les faux-plis, de réduire les odeurs et de rafraîchir les vêtements.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

Articles à rafraîchir :	Programme :	Température :	Options disponibles :	Détails du programme :
Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller	STEAM REFRESH (rafraîchissement vapeur)	High (Élevée) **Moyen**	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (Animaux)	 À utiliser pour réduire les légers faux plis des charges laissées dans la sécheuse pendant trop longtemps. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sécheuse.

Programmes minutés

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages (à l'exception de Quick Dry [séchage rapide]). Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et certaines caractéristiques ne sont pas offerts sur chaque modèle. Les réglages et les options ne sont pas tous accessibles sur chaque programme.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options disponibles :	Détails du programme :
N'importe quelle charge.	TIMED DRY (séchage minuté)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	 Utilisé pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Petites charges et articles de sport.	QUICK DRY (séchage rapide)	High (Élevée) **Moyen** Low (Basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	 Pour les petites charges de 3 à 4 articles.
Mousse, caoutchouc, plastique ou tissus sensibles à la chaleur.	AIR ONLY (air seulement)	**S. O.**	Wrinkle Prevent (Antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	 Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur

Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.

 **Petite charge :** Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d' un quart de sa capacité.

 **Charge de taille moyenne :** Remplir le tambour de la sécheuse environ à la moitié de sa capacité.

 **Grande charge :** Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

®/™ ©2026 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.