

KitchenAid®

Oven/Cooktop Combinations

Electric Ovens

Any of the following built-in electric ovens can be installed under the following cooktops:

U.S.A.			Canada		
Oven	Cooktop		Oven	Cooktop	
Electric	Electric	Gas	Electric	Electric	Gas
KOSC504	KCES550	KCGS350	KOSC504	KCES550	KCGS350
KOSE500	KCES556	KCGS356	KOSE500	KCES556	KCGS356
KOSE507	KCES950	KCGS550	KOSE507	KCES950	KCGS550
KOSE900	KCES956	KCGS556	KOSE900	KCES956	KCGS556
KOST100	KECC604	KCGS950	KOST100	KECC604	KCGS950
KOST107	KECC607	KCGS956	KOST107	KECC607	KCGS956
	KECC664	KGCC506		KECC664	KGCC506
	KECC667	KGCC566		KECC667	KGCC566
	KICU509			KICU509	
	KICU569			KICU569	

KitchenAid®

Combinaisons four/ table de cuisson

Fours électriques

Chacun des fours électriques encastrés ci-après peut être installé sous les tables de cuisson suivantes :

États-Unis			Canada		
Four	Table de cuisson		Four	Table de cuisson	
Électrique	Électrique	Gaz	Électrique	Électrique	Gaz
KOSC504	KCES550	KCGS350	KOSC504	KCES550	KCGS350
KOSE500	KCES556	KCGS356	KOSE500	KCES556	KCGS356
KOSE507	KCES950	KCGS550	KOSE507	KCES950	KCGS550
KOSE900	KCES956	KCGS556	KOSE900	KCES956	KCGS556
KOST100	KECC604	KCGS950	KOST100	KECC604	KCGS950
KOST107	KECC607	KCGS956	KOST107	KECC607	KCGS956
	KECC664	KGCC506		KECC664	KGCC506
	KECC667	KGCC566		KECC667	KGCC566
	KICU509			KICU509	
	KICU569			KICU569	