



Microondas

MODELOS: WM1214D, WM1514D

MANUAL DEL CONSUMIDOR

Favor de leer cuidadosamente el manual antes de utilizar su microondas, contiene información importante para su uso y cuidado

Contenido

1. Precauciones para evitar posible exposición excesiva a la energía de microondas	2
2. Instrucciones importantes de seguridad	3
3. Guía de instalación	4
4. Instrucciones para aterrizar electricamente	5
5. Guía de utensilios	6
6. Técnicas de cocimiento	6
7. Conociendo su producto	7
8. Instrucciones de operación	8
Configuración del reloj	
Cocimiento con horno de microondas	
Inicio rápido	
Descongelar	
Memoria	
Opciones predefinidas	
Menú de cocimiento automático	
Bloqueo	
Detener el horno mientras está operando	
Opciones de bloqueo de seguridad	
9. Limpieza y cuidado	11
10. Datos Técnicos	11

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico.

Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

1. Precauciones para evitar la posible exposición excesiva a la energía de microondas.....

1. No intente operar este horno con la puerta abierta, esto puede resultar en una dañina exposición a la energía de las microondas. Es muy importante no forzar o tratar de manipular los candados de seguridad de la puerta.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta o no permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de los empaques de sellado.
3. No opere el horno de microondas si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
 - a. Puerta (doblada),
 - b. Bisagras y candados (Quebradas o flojas),
 - c. Sellos de la puerta y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie a excepción del personal calificado de servicio.

2. Instrucciones importantes de seguridad.....

Se deben seguir medidas de precaución básicas al utilizar electrodomésticos, incluyendo las siguientes:

PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de quemaduras, choque eléctrico, incendio, heridas a personas o exposición a energía excesiva de microondas:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

Utilice este electrodoméstico solamente en la manera en la que se describe en el manual. No utilice químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

No opere el horno cuando este vacío.

No opere este electrodoméstico si el cable de alimentación está dañado, si no está funcionando correctamente, o si el aparato se ha caído al piso. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio, para evitar riesgos.

ADVERTENCIA: Sólo permita que los niños usen este horno sin supervisión cuando se les haya provisto con las instrucciones que les permitan entender los riesgos del uso inadecuado del horno.

Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

No sobrecaliente la comida. Esté al pendiente del electrodoméstico cuando se coloque dentro del mismo papel, plástico o cualquier otro material combustible, para facilitar el cocimiento.

Remueva los alambres que se usan para cerrar las bolsas de papel o plástico antes de colocar en el horno.

- Si hay materiales dentro del horno que pueden incendiarse, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desconecte el cable de corriente o quite la electricidad o el poder del panel de la caja de fusibles.
- No utilice la cavidad como almacén. No deje productos de papel, utensilios de cocina o comida dentro de la cavidad cuando no estén en uso.

ATENCIÓN: Algunos productos líquidos o alimentos como huevos enteros y contenedores sellados por ejemplo, envases de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.

Líquidos como, café o té, se pueden calentar más allá agua del punto de ebullición sin aparentar estar hirviendo debido a la tensión de la superficie del líquido. No siempre puede ser visible que este hirviendo o haciendo burbujas cuando el contenedor sea removido del horno de microondas.

No caliente aceite o manteca para freír. Es difícil de controlar la temperatura del aceite en el horno de microondas y hay riesgo de quemaduras en la piel.

Algunos alimentos como huevos enteros pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.

Perfore comidas con piel gruesa como papas, calabazas, manzanas y castaños antes de cocinar.

Los contenidos de biberones o recipientes de bebe deben mezclarse o sacudirse y la temperatura debe ser revisada antes de servirla para evitar quemaduras.

Los utensilios de cocina pueden calentarse mucho por la transferencia del calor a través de la comida. Pueden necesitarse guantes para lo caliente para manejar los utensilios.

Los utensilios deben ser revisados para asegurarse de que son apropiados para su uso en horno de microondas.

ATENCIÓN: Es peligroso para cualquier persona que no sea un técnico de servicio calificado el realizar algún servicio o reparación que implique el remover alguna cubierta del horno de microondas la cual provee protección contra la exposición a las microondas. Esto aplica también para el cambio de cable de corriente. Envíe el aparato a nuestro centro de reparación en estos casos.

Este producto es un equipo del Grupo 2, Clase B ISM. La definición del Grupo 2 la cual contiene todos el equipo ISM (Industrial, Científico y Medico) en el cual la energía de radiofrecuencia es intencionalmente generada y/o usada en la forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material y desatar erosión. Para el equipo de Clase B, el equipo es apropiado para uso domestico en establecimientos directamente conectado a una fuente de alimentación de bajo voltaje, la cual es usada para uso domestico.

Este electrodoméstico no está diseñado para usarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o con discapacidad física o falta de conocimiento y experiencia; a menos de que se provea supervisión o instrucciones de cómo utilizar el aparato para que no se juegue con él.

Los niños deben de ser supervisados para asegurarse de que no jugarán con el electrodoméstico.

El horno de microondas sólo debe usarse cuando está en posición horizontal.

ATENCIÓN: No instale el horno sobre una cubierta de cocimiento u otra fuente generadora de calor. Si hace esto se puede dañar el aparato y perderá la garantía.

La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.

El horno de microondas no debe ser colocado en un gabinete.

La puerta o la superficie exterior pueden ponerse caliente cuando el horno de microondas está operando.

La temperatura de las superficies accesibles puede estar caliente cuando el electrodoméstico está operando.

El electrodoméstico debe colocarse contra una pared.

ATENCIÓN: Si la puerta o los empaques de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que no haya sido reparado por una persona calificada.

En las instrucciones se especifica que el electrodoméstico no debe operarse con un temporizador externo o con un sistema de control remoto por separado.

El horno de microondas es para uso casero solamente y no para uso comercial.

Nunca remueva el separador en la parte de atrás o a los lados, ya que este asegura que se tenga la distancia mínima contra la pared para que haya circulación de aire.

Fije el plato giratorio antes de mover el electrodoméstico para evitar que se dañe.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea un técnico de servicio calificado el realizar algún servicio o reparación que implique el remover alguna cubierta del horno de microondas la cual provee protección contra la exposición a las microondas. Esto aplica también para el cambio de cable de corriente.

Envíe el aparato a nuestro centro de reparación en estos casos.

Este horno de microondas está diseñado solamente para descongelar, cocinar y cocer a vapor alimentos.

Utilice guantes si esta removiendo utensilios calientes dentro del horno de microondas.

PRECAUCIÓN: El vapor puede escapar cuando abra tapas o descubra alimentos con papel aluminio.

Si hay emisiones de humo, apague el electrodoméstico, desconéctelo de la corriente eléctrica y mantenga la puerta cerrada para controlar la posibilidad de una llama.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado para evitar un peligro.

3. Guía de instalación

1. Asegúrese que todos los materiales de empaque sean removidos del interior de la puerta.
2. Revise el horno buscando algún daño como desalineamiento o que la puerta esté torcida, daño en los empaques de la puerta o sellado de la superficie, bisagra rota o suelta, algún golpe o abolladura dentro de la cavidad del horno o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el horno y contacte a un técnico de servicio calificado.
3. Este horno debe ser colocado en una superficie plana, estable que sostenga su peso y la comida más pesada que pueda cocinarse ahí.
4. No colocar el horno donde haya calor, humedad o alta humedad sea generada o cerca de materiales combustibles.

5. Para una operación correcta, el horno de obtener suficiente flujo de aire. Permita un espacio sobre el horno de 20cm, 10 cm detrás y 5 cm en cada lado. No cubra o bloquee ninguna abertura del electrodoméstico. No remueva las patas en las que sienta el horno.
6. No operar el horno sin que la bandeja de vidrio, rodillos y eje se encuentren en su lugar.
7. Asegúrese que el cable de corriente no se encuentre dañado y no se encuentre debajo del horno o sobre alguna superficie caliente o filosa.
8. El enchufe debe estar accesible para que pueda desconectarse en caso de emergencia.

Instalación eléctrica

ADVERTENCIA




Peligro de Choque Eléctrico
Conecte en un tomacorriente mural de 3 terminales aterrizado
No corte la terminal de tierra.
No use un adaptador eléctrico.
No use una extensión eléctrica.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Para instalar correctamente el horno microondas, verifique si su residencia posee:

- Instalación eléctrica adecuada de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas al final de este manual.
- Un tomacorriente exclusivo en perfecto estado y con voltaje correspondiente al horno microondas para conectar el aparato.
- Disyuntores térmicos exclusivos para el tomacorriente donde será conectado el horno microondas.
- Circuito de alimentación eléctrica exclusivo, con variación de tensión de, máximo 10%.
- Conexión a tierra conforme la norma de su país.

- La conexión a tierra del producto no debe ser realizado conectando el cable tierra al neutro de la red eléctrica o a tuberías de agua o de gas.
- El horno debe ser conectado a un circuito de 20 A (120V). La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con el requisito de su región o país.



NOTA: El dibujo es meramente una orientación y puede no coincidir con el formato del enchufe de su región o país. Para obtener más información entre en contacto con el soporte al cliente.

4. Instrucciones de aterrizado eléctrico.....

Este electrodoméstico debe ser aterrizado eléctricamente. En el caso de que hubiera un corto circuito, el aterrizado reduce el riesgo de un choque eléctrico proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica.

PRECAUCIÓN El uso inapropiado del enchufe de aterrizado puede resultar en el riesgo de un choque eléctrico.

Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de aterrizado no fueron entendidas completamente o si tiene alguna duda de si el electrodoméstico se encuentra aterrizado apropiadamente y ya sea:

1) Si es necesario utilizar una extensión, utilice solamente una extensión de 3 cables, que tenga un conector de aterrizado de 3 puntas y un enchufe de 3 ranuras que acepte el conector del electrodoméstico. O

2) No utilice una extensión. Si el cable de corriente es muy corto, haga que un técnico calificado instale un enchufe cerca del electrodoméstico.

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS

Los requerimientos eléctricos son de 120 volts 60 Hz, AC solamente, 20 amperes. Se recomienda un circuito separado que de servicio solamente al horno. El horno está equipado con un conector de 3 puntas aterrizado. Debe conectar a un enchufe aterrizado instalado apropiadamente.

Para el modelo 120V, utilice un tomacorriente de 20 A.

Los tomacorrientes deben estar de acuerdo con el requisito de su región o país.



Cable de Corriente Eléctrica

1. Un cable de corriente corto es proporcionado para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cordón largo.
2. Sets de cordones más largos o extensiones se encuentran disponibles si se utilizan con cuidado.
3. Si se utiliza un cordón largo o extensión:
 - a) El valor eléctrico marcado del set de cordón o de la extensión debe ser al menos como el valor eléctrico del electrodoméstico.
 - b) La extensión debe ser un cordón aterrizado de 3 tipos de cable y el cable largo debe arreglarse para que no cuelgue de la cubierta o mesa de donde puede ser jalado por niños o tropezarse con el accidentalmente.

Notas:

Si tiene preguntas sobre las instrucciones de aterrizado o eléctricas, consulte a un técnico calificado.

El fabricante ni el distribuidor pueden aceptar responsabilidad por daños en el horno o daños personales resultantes de la falta de observación en los procedimientos de conexión eléctrica.

Interferencia de Radio o TV

Si se presenta interferencia en su radio o TV causada por el horno, revise que éste se encuentra en un circuito diferente, reubique el radio o la TV tan lejos como se pueda del horno o revise la posición de la antena que recibe la señal.

Instalación del microondas

1. Retire las piezas que vienen dentro del horno microondas*.
2. Retire la cinta adhesiva que prende la guía del plato giratorio.

ATENCIÓN

- No conecte el horno antes de retirar esta cinta.
- 3. Limpie la cavidad interior del horno microondas con un paño suave. (Para obtener más información sobre los procedimientos de limpieza del horno microondas, consulte el ítem 6.1).



*No quite esta protección lateral, pues la eliminación dañará el producto.

- Monte el plato giratorio de la siguiente manera:
- Coloque el soporte del plato giratorio en la parte inferior de la cavidad.
- Encaje el soporte del plato giratorio y coloque el plato sobre este.
- Con la otra mano, asegúrese de que el plato esté bien instalado en el producto.



- Conecte el enchufe del horno microondas a un tomacorriente que debe estar de acuerdo con el voltaje del aparato (120V).

- Haga la prueba indicada a continuación - "Prueba del horno microondas".

ATENCIÓN

- No conecte el horno microondas si está vacío o sin el plato giratorio. Esto puede causar daños irreparables en el producto.

5. Guía de utensilios

Esta sección enlista los utensilios que pueden utilizarse con el microondas, los que están limitados a cortos periodos de tiempo y los que no deben utilizarse.

RECOMENDADO

- Plato para dorar en Microondas — Utilizarse sólo para dorar el exterior de artículos pequeños como carne, chuletas o hot cakes. Siga las instrucciones de su plato para dorar.
- Cubierta de Plástico para Microondas — Utilizar para mantener el vapor. Deje una pequeña abertura para que escape algo del vapor y evitar hacerla directamente en la comida.
- Toallas de Papel y Servilletas — Utilizar para calentamiento y cobertura de corto plazo; éstas absorben el exceso de humedad y previenen salpicaduras. No utilice toallas de papel recicladas, ya que pueden contener metal e incendiarse.
- Vidrio, tazones de vidrio/cerámicos y platos — Utilícelos para calentar o cocinar.
- Platos de papel y vasos — Utilizar para calentamiento a bajas temperaturas por cortos periodos de tiempo. No utilice papel reciclado, éste podría contener metal e incendiarse.
- Papel Encerado — Utilizarse como cubierta para prevenir salpicaduras.
- Termómetros — Utilizar solo aquellos que sean “Seguros para microondas” y siga las instrucciones. Revise la comida en diversos lugares. Termómetros convencionales se pueden utilizar en comida de microondas toda vez que se haya removido del horno.

USO LIMITADO

- Papel Aluminio — Utilizar tiras delgadas de aluminio para prevenir sobrecocimiento de áreas expuestas. El uso de demasiado aluminio puede dañar su horno, así que tenga cuidado. Debe mantener una distancia de 2.54cm (1 pulgada) entre el aluminio y la cavidad.
- Cerámica, porcelana, y piedra — Utilizar éstos si son marcados como “Seguros para Microondas”. Si no se encuentran marcados como tal, pruébelos primero para ver si se pueden utilizar con seguridad.
- Plástico — Utilizar solamente si es marcado como “Seguros para Microondas”. Otros plásticos pueden derretirse.

NO SE RECOMIENDA

- Contenedores y botellas de Vidrio — Un vaso regular es demasiado delgado para utilizarse en el microondas. Se puede quebrar y provocar daños o heridas.
 - Bolsas de Papel — Éstas son un riesgo de incendio, excepto por las bolsas de palomitas diseñadas para horno microondas.
 - Platos y vasos de Hielo Seco — Éstos se pueden derretir y dejar un residuo insalubre en su comida.
 - Contenedores de Plástico — Contenedores como tubos de margarina se pueden derretir en el horno microondas.
 - Utensilios metálicos — Estos pueden dañar el horno. Remueva todos los metales antes de cocinar.
- Nota:
Si desea revisar que un plato es seguro para el microondas, coloque el plato vacío en el horno y enciéndalo en ALTO por 30 segundos. Un plato que se calienta demasiado no se debe utilizar.

6. Técnicas de cocimiento

Su horno de microondas hace más fácil el cocinar que la forma convencional, mantenga estas consideraciones en mente:

MENEADO

Menee comidas como guisados o vegetales mientras se cocinen para distribuir el calor equitativamente. La comida que se encuentra en el exterior del platillo absorbe más energía y se calienta más rápido, así que menee de afuera hacia el centro. El horno se apagará cuando abra la puerta para menear la comida.

ACOMODO

Acomode comidas de diferentes tamaños de manera equitativa como piezas de pollo o chuletas, con las partes mas gruesas y con carne hacia afuera de la bandeja giratoria donde recibirán más microondas de energía.
Para prevenir el sobrecocimiento, coloque áreas delicadas como puntas de espárragos, hacia el centro de la bandeja giratoria.

PROTECCIÓN

Proteja la comida con tiras angostas de aluminio para prevenir sobrecocimiento. Las áreas que necesitan protección incluyen puntas de alas de aves, extremos de patas de aves, y esquinas de platos de horneado cuadrado. Utilizar solamente pocas cantidades de aluminio. Cantidades grandes pueden dañar su horno.

GIRAR

Gire las comidas a la mitad del tiempo de cocimiento para que todas las partes queden expuestas a la energía. Esto es importante para comidas grandes como asados.

AGREGAR HUMEDAD

La energía del microondas es atraída por las moléculas de agua. La comida que es desigual en contenido de humedad debe ser cubierta o permitir que se distribuya el calor equitativamente. Agregue una cantidad pequeña de agua en comida seca para ayudar en su cocimiento.


ALIMENTOS DENTRO DEL MICROONDAS

Comidas cocinadas en el microondas acumulan calor internamente y continúan cocinándose por algunos minutos después de que termina de calentarse. Permita que los alimentos permanezcan dentro del microondas para que se cocinen completamente, especialmente aquellas como pasteles o vegetales enteros. Asados necesitan este tiempo para completar su cocimiento en el centro sin sobrecoser las partes externas. Todos los líquidos, como sopas o chocolate caliente, deben revolverse o moverse cuando se termine el cocimiento. Deje que los líquidos se queden ahí unos momentos antes de servir. Al calentar comida de bebe, revuelva bien al removerlo y revise la temperatura antes de servir.

ATENCIÓN

Por ningún motivo deberá colocar accesorios metálicos dentro del microondas.

7. Conociendo su producto



- 1. Sistema de Seguro de Puerta
- 2. Ventana del Horno
- 3. Anillo Giratorio
- 4. Eje
- 5. Panel de Control
- 6. Guía de Onda
- 7. Bandeja de Vidrio

Conociendo los símbolos de indicación en la pantalla

- 1 - Indicador de hora y tiempo de funcionamiento.
- 2 - Indicador para definir tiempo.
- 3 - Indicador para definir peso.
- 4 - Indicador para definir porción.
- 5 - Indicador de las bloqueo de controles.
- 6 - Indicador de la función inicio programado.
- 7 - Indicador de peso (gramos).
- 8 - Indicador para revolver los alimentos.
- 9 - Indicador de potencia.
- 10 - Indicador de potencia mínima.
- 11 - Indicador de potencia media.
- 12 - Indicador de potencia máxima.



1. **PANTALLA DE ACCION DE MENU**

Tiempo de Cocción, poder, indicadores y tiempo presente desplegado.

2. **RELOJ**

Presionar para establecer la hora del horno.

3. **BLOQUEAR**

Presionar para bloquear estableciendo el seguro para niños.

4. **FOOD EXPERT**

Configuración instantánea para cocinar comidas populares.

5. **DESCONGELAR**

Descongelar basado en el peso de las comidas.

6. **POTENCIA**

Utilizar para establecer niveles de potencia que sean diferentes de alta.

7. **INICIO PROGRAMADO**

Presionar para configurar el horno para cocinar a un tiempo programado.

8. **FAVORITO**

Presionar este botón para cocinar un programa seleccionado.

9. **TECLAS DE NÚMEROS: +5 min / +1 min / +30 sec**

Presionar las teclas de números para establecer el reloj, tiempo de cocimiento, etc.

10. **AJUSTAR**


Presionar este botón para establecer el reloj, tiempo de cocimiento, etc.

11. **Detener/Cancelar**

Tocar para detener el programa de cocimiento o borrar configuraciones antes de que comience el cocimiento.

12. **INICIO**

Tocar para inicial el programa de cocimiento o comienzo rápido.



8. Instrucciones de operación.....

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

El reloj funciona en ciclo de 24 horas. Supongamos que quiere establecer la hora de las 8:30.

1. Toque el botón de Reloj una vez.
2. Toque para establecer la hora digital.
3. Presione Reloj para confirmar.
4. Toque para establecer el minute digital.
5. Toque el botón de Reloj de nuevo para confirmar.

NOTA: Usted puede revisar la hora del reloj durante el cocimiento tocando el botón de Reloj.

COCIMIENTO EN MICROONDAS

El cocimiento en microondas le permite configurar la potencia y el tiempo. Primero, seleccione el nivel de potencia presionando el botón Potencia en un número de veces (ver la tabla abajo). El tiempo máximo de cocimiento es de 95 minutos. Supongamos que quiere cocinar por 5 minutos a una potencia del 60%.

1. Abra la puerta y coloque la comida en el horno y cierre la puerta.
 2. Presione el botón Potenciar en un número de ocasiones hasta que la pantalla muestre la potencia deseada.
 3. Utilice las teclas de números y para ingresar el tiempo de cocción hasta que el tiempo correcto sea desplegado (5:00).
 4. Presione el botón “Inicio” para iniciar.
- Presionar el botón:

- > Potencia
- Una > 100% (max)
- Dos > 30% (min)
- Tres > 60% (med)

INICIO RÁPIDO

Utilice esta función para configurar el horno a que comience a cocinar 100% rápido.

- 1. Abra la puerta y coloque la comida en el horno, cierre la puerta.
- 2. Presione la tecla “Inicio” una vez. El horno inicia un programa automático de cocimiento de 30 segundos.

Nota: Durante el cocimiento, puede presionar las teclas de números y   para ajustar el tiempo de cocción, el tiempo máximo es de 95 minutos.

DESCONGELAR

El horno puede descongelar carne roja, pollo y comidas por el peso que usted ingrese. El tiempo y la potencia de deshielo se ajustan automáticamente toda vez que el peso de la comida ha sido programado.

El peso máximo para cada categoría se muestra abajo.

CATEGORIA DE COMIDA	RANGO EN PESO
Carne	100g-2000g
Pollo	100g-2000g
Comida preparada	250g / 500g

Supongamos que desea descongelar 300g de Carne Roja:

- 1. Abra la puerta y coloque la comida en el horno y cierre la puerta.
- 2. Presione Carne una vez.
- 3. Presione   para seleccionar el peso.
- 4. Presione la tecla “Inicio” para iniciar el cocimiento.

Nota: Para Carne y Pollo, el horno pausará y pitará para recordarle que debe voltear la comida durante el cocimiento.

FAVORITO

Esta función le ayuda a comenzar una programación usual rápidamente. La configuración de fábrica es la máxima potencia de cocimiento por 10 minutos. Si desea que el horno cocine por 10 minutos a máxima potencia, usted puede presionar el botón Favorito y luego presionar “Inicio”. Puede seguir los siguientes pasos para establecer dicho programa:

- 1. Presione el botón Favorito una vez.
- 2. Presione las teclas de números y   para ingresar el tiempo de cocción.
- 3. Presione el botón Potencia para seleccionar el nivel de potencia.
- 4. Presione “Inicio” para confirmar.

Nota: Para iniciar su configuración de memoria: abra la puerta y coloque la comida en el horno y cierre la puerta; presione el botón Favorito y luego presione “Inicio”. La nueva configuración se establecerá en el default uno hasta que lo reinicie o el siguiente encendido.

INICIO PROGRAMADO

La función de inicio programado permite que el horno inicie el cocimiento en una hora posterior. Supongamos que desea establecer un programa de cocimiento y que inicie dentro de 30 minutos (30:00):

- 1. Establezca un programa de cocimiento.
- 2. Toque la tecla de inicio programado.
- 3. Utilice las teclas de números para ingresar el tiempo 30:00.
- 4. Toque el botón “Inicio”.

Nota: Asegúrese que la comida es colocada dentro del horno previamente antes de que inicie el tiempo de cocción. Durante el tiempo que se está descontando, usted puede presionar Cancelar para cancelar el programa preestablecido. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 minutos.

FOOD EXPERT

Para comida o el siguiente modo de cocimiento, no es necesario programar el tiempo y la potencia. Es suficiente con indicar el tipo de comida que desea cocinar así como el peso de la misma.

- 1. Abra la puerta y coloque la comida y posteriormente cierre la puerta.
- 2. Presione la tecla individual de la comida para elegir la que desea cocinar.
- 3. Presione   para seleccionar el peso y seleccionar un diferente tiempo de cocimiento.
- 4. Presione el botón “Inicio” para comenzar el cocimiento.

	Menú	Porción	Nota		
1	Carne molida	400 g	Agregar	1 lt de agua 1 pizca de sal	
2	Pasta	200 g			
3	Arroz	1 taza	Agregar	2 tazas de agua 1 cucharada de aceite 1 pizca de sal	
4	Pescado	1000 g	Solo una opción	Presione Ajustar o las teclas de Números para seleccionar diferentes tiempos de cocimiento	
5	Vegetales	350 g			
6	Fajitas de pollo	500 g			
7	Palomitas	1 bolsa			
8	Papa cocida	1 tamaño regular	El horno hará una pausa y pitará para recordarle que voltee la comida durante su cocimiento.		
9	Bebidas	200 ml	Presione Ajustar o las teclas de Números para seleccionar diferentes tiempos de cocimiento		

BLOQUEAR

Utilizar para prevenir la operación sin supervisión del horno de parte de niños. El indicador de CHILD LOCK se mostrará en la pantalla, y el horno no puede ser operado mientras éste bloqueo se encuentre activado.

Para configurar el BLOQUEO:

Presione el botón de CHILD LOCK una vez, se escuchará un timbre y se encenderá la luz indicadora de BLOQUEO.

Para cancelar el BLOQUEO:

1. Presione el botón de BLOQUEAR una vez, el indicador se apagará.
2. Abra y cierre la puerta, el indicador de bloqueo en la pantalla se apagará.

PARA DETENER EL HORNO MIENTRAS ESTA EN OPERACIÓN

1. Presione el botón Cancelar.

Puede reiniciar el horno presionando la tecla de inicio “Inicio”.

Toque Cancelar para borrar todas las instrucciones.

2. Abra la puerta.

Usted puede reiniciar el horno cerrando la puerta y presionando “Inicio”.

NOTA: El horno deja de operar cuando la puerta se abre.

CONFIGURACION DE FUNCION DE BLOQUEO

En cualquier estado, sostenga el botón “Inicio” por más de 60 segundos, la pantalla muestra no y el sistema entrara a la configuración de bloqueo. En este momento, presione cualquier tecla para enviar un sonido doble, al abrir la puerta del horno se encenderá la luz. De regreso a la electricidad, el sistema regresa a su normalidad.

9. Limpieza y cuidado

1. Apague el horno y remueva el conector del enchufe antes de dar limpieza.
2. Mantenga el interior del horno limpio. Cuando la comida salpica o líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno, limpie con una tela húmeda. Se puede utilizar detergente suave si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de espray y cualquier otro limpiador abrasivo ya que pueden manchar, rayar o quitar el mate de la superficie.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un trapo húmedo. Para evitar daño en las partes operativas dentro del horno, no se debe permitir que caiga agua dentro de las aberturas de la ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y ventana en ambos lados, los empaques de la puerta y partes adyacentes con un trapo húmedo para remover cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiador abrasivo.
5. No permita que el panel de control se moje. Limpie con una tela húmeda suave. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para prevenir que el horno se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor adentro o alrededor del exterior de la puerta del horno, limpie con un trapo húmedo. Esto puede ocurrir cuando la puerta del microondas es operado en condiciones de alta humedad. Es normal.
7. Es ocasionalmente necesario remover la bandeja de vidrio para su limpieza. Lave la bandeja en agua tibia espumosa o en la lavavajillas.

8. El anillo giratorio y el piso del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruido excesivo. Simplemente limpie el fondo de la superficie del horno con detergente no abrasivo. El anillo giratorio puede lavarse con agua espumosa o en la lavavajillas. Al remover el anillo del piso de la cavidad para su limpieza, asegúrese de reubicarlo en su posición apropiada.
9. Remueva los olores de su horno al combinar una taza de agua con el jugo y la cascara de un limón en un tazón profundo para microondas, caliéntelo por 5 minutos. Limpie bien en toda la cavidad y seque con un trapo suave.
10. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, favor de consultar a su vendedor para obtener el reemplazo.
11. El horno debe limpiarse regularmente y cualquier depósito de comida debe ser removido. Si el horno no se mantiene limpio, esto puede generar una deterioración de la superficie que puede afectar la vida del electrodoméstico y resultar posiblemente en una situación de riesgo.
12. No deseche este electrodoméstico en un bote de basura domestico; debe depositarse en un centro específico de desecho proporcionado por su municipalidad.

10. Datos Técnicos

Consumo de Poder:

Salida:

Frecuencia de Operación:

Dimensiones del Producto:

Dimensiones del Producto Empacado:

Capacidad del Horno:

Uniformidad de Cocimiento:

Peso del Producto:

Peso del Producto Empacado:

WM1214D, WM1514D

120V~60Hz, 1,450 W (MICROONDAS)

1,000 W

2,450 MHz

31.1 x 55.3 x 46.9 cm

38.5 x 62.8 x 51.4 cm

1.4 pies cúbicos


Sistema de bandeja giratoria

18 kg

20.4 kg

NOTA: PUERTA CERRADA
PRODUCTO SIN OPERAR

DIAGRAMA ELÉCTRICO



PÓLIZA DE GARANTÍA

Se **garantiza** este equipo en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha de compra o la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto presentando el comprobante respectivo, considerando lo siguiente:

Esta póliza ampara los siguientes modelos: WM1214D ,WM1514D

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato.
- Reparación, cambio de piezas o componentes.
- Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicios.

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al Manual de Uso y Cuidado.
- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
- Mano de Obra y el servicio para:
 - Corregir la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un técnico autorizado por Whirlpool.
 - Explicación de Uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
 - Cambios ó Reparación en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
- Llamadas de servicio para reemplazar bombillas, filtros de aire y de agua.
- Daños estéticos, cuando el producto esté expuesto al aire libre.
- Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
- Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación del producto.
- Daños estéticos, incluyendo rayaduras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
- El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
- Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por Whirlpool y/o uso de piezas NO originales.
- Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con Instrucciones de Instalación publicadas por Whirlpool.
- Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelo/serie que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
- Daños ocasionados por elementos extraños al equipo (Ej: monedas, botones, accesorios de ropa, etc.)
- Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados para la limpieza de electrodomésticos.
- Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
- Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que pueda ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
- Daños causados por fauna nociva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
- El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
- Las tareas de mantenimiento general del producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Al considerar el comprador final que ha ocurrido alguno de los eventos amparados por esta póliza deberá comunicarse al Centro de Contacto Whirlpool desde Monterrey, N.L. y su área metropolitana al **83.29.21.00** y desde el Resto de la República al **01 (81) 83.29.21.00** para realizar un requerimiento de servicio. El tiempo de reparación será en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de requerimiento. En la fecha de su servicio, presentar la **Póliza de Garantía** con los datos del **Formato de Identificación** del equipo, así como comprobante de la fecha de compra o recepción del producto.

Término:

Esta garantía tiene una vigencia de UN AÑO en todos sus componentes a partir de que el consumidor reciba de conformidad el microondas.

Nombre del comprador: _____
Domicilio: _____ Teléfono: _____
Nombre del distribuidor: _____
Domicilio: _____ Teléfono: _____
Producto: _____ Modelo: _____ Marca: _____
Número de serie: _____ Fecha de entrega: _____

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO

REPRESENTANTE AUTORIZADO

(Señale con precisión calle, número exterior o interior; colonia, ciudad, estado y C.P.)

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía de productos adquiridos dentro de la República Mexicana, si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/distribuidor donde fue adquirido.

El consumidor deberá mantener este documento en su poder y en un lugar seguro.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza al fabricante del producto. En caso de extravío de la póliza, el consumidor deberá presentar su comprobante de compra para hacer válida la garantía.

Whirlpool Service ®

Desde Monterrey, N.L. y su área Metropolitana

Teléfono: (81)8329-2100

Dentro de la Republica Mexicana

Teléfono: 01 (81) 8329-2100

www.whirlpool.mx/servicio

SERVICIO CERTIFICADO DE FÁBRICA

WHIRLPOOL SERVICE

KitchenAid®

MAYTAG®

Whirlpool®

acros®

TODO LO QUE
NECESITAS
CUANDO MÁS
LO NECESITAS

Recuerde leer las indicaciones de su manual de uso y cuidado. Si usted requiere asesoría o servicio contáctenos.

Le recomendamos tener a la mano:

- Su factura, garantía sellada o comprobante de compra, serán necesarios para hacer válida la garantía de su producto.
- Modelo y Número de Serie, mismos que encontrará en el etiquetado del producto.

Centro de contacto:



Monterrey, N.L y su área metropolitana al 83.29.21.00
y desde el resto de la República al 01 (81) 83.29.21.00



www.whirlpool.mx/servicio

- Solicita tu servicio
- Chat de Asesoría en línea

Conexiones | Mantenimientos | Extensiones de Garantía | Accesorios | Reparaciones dentro y fuera de garantía



Para recomendaciones de uso visita el canal:

WHIRLPOOL SERVICE MÉXICO

